

Sidurid

Milline detail on otseselt ühendatud käigukastiga?

- ☐ ✓ Hooratas?
- ☐ ✓ Siduriketas?
- ☐ ✓ Siduri korv?
- ☐ ✓ Kahemassiline hooratas?


Milleks on käigukastis sünkronisaatorid?

- ☐ ✓ Käikude sisselülitamiseks ilma siduri abita?
- ☐ ✓ Eri kiirustel pöörlevate hammasrataste ühendamiseks?
- ☐ ✓ Lülitushargi suunamiseks?
- ☐ ✓ Lülitatud käigu sees haidmiseks?

Mis võib põhjustada siduri libisemist?

- ☐ ✓ Õhk siduri hüdrauilises ajamis?
- ☐ ✓ Liiga suur siduripedaali vabakäik?
- ☐ ✓ Kulunud või õlised siduriketta hõõrdekatted?
- ☐ ✓ Kulunud siduri surveaager?

Milleks on sidurikettal näidatud vedrud?



- ☐ ✓ Need on siduri järsust ühendamisest tingitud löökide leevendamiseks?
- ☐ ✓ Need on siduri sujuvamaks lahutamiseks?
- ☐ ✓ Need on siduri sujuvamaks ühendamiseks?
- ☐ ✓ Need on väändevõngete kustutamiseks?

Kuidas muutub siduripedaali vabakäik siduri hõõrdkatte kulumisel?

- ☐ ✓ Vabakäik väheneb?
- ☐ ✓ Vabakäik suureneb?
- ☐ ✓ Vabakäik ei muutu?
- ☐ ✓ Vabakäik muutub raskemaks?

Milline tunnus kaasneb siduri libisemisega?

- ☐ ✓ Ragin käigukastis esimese käigu sisselülitamisel?
- ☐ ✓ Siduri tööle hakkamiseks tuleb pedaali mitu korda pumbata?
- ☐ ✓ Kui esimene käik on sisse lülitatud, püüab auto kohe liikuma hakata, vaatamata sellele, et siduripedaal on alla vajutatud?
- ☐ ✓ Magus kõrbelõhn salongis?


Siduripedaalile vajutamisel sidur ei lahuta üldse. Mis võib olla selle põhjuseks?

- ☐ ✓ Siduripedaalil puudub vabakäik?
- ☐ ✓ Siduriketta hõõrdekatted on suure kulumise tõttu purunenud?
- ☐ ✓ Siduriajami tross või hüdrovoolik on katki?

Milline siduritüüp kasutab töötamiseks pidurivedelikku (DOT4)?

- ☐ ✓ Hüdrauliline sidur?
- ☐ ✓ Pneumaatiline sidur?
- ☐ ✓ Märg sidur?
- ☐ ✓ Kuiv sidur?

Millise tähega on märgitud siduri surveketas?



- ☐ ✓ A
- ☐ ✓ B
- ☐ ✓ C
- ☐ ✓ Pildil puudub surveketas


Parempoolse rooliga sõidukil asub siduripedaal ka paremal?

- ☐ ✓ Õige
- ☐ ✓ Vale

Mis toimub siduriga, kui juht surub siduripedaali põhja?

- ☐ ✓ Läbi taldrikvedru surutakse hooratas vastu siduri hõõrdkatet?
- ☐ ✓ Siduriketta hõõrdkate eemaldatakse hooratta tööpinnast?
- ☐ ✓ Survelaager liigub hooratta vastu ja lükkab siduriketta eemale?
- ☐ ✓ Sidurikorv liigub survelaagri vastu ning tsentrifugaaljõuga lahutatakse sidur?

Miks tuleb hooratta poldid üldjuhul keermeliimiga kinnitada?



- ☐ ✓ Et vältida nende lahtitulemist?
- ☐ ✓ Keermeliim töötab üldjuhul tihendajana. Nii välditakse väntvõllist tuleva õli jõudmist sidurikotta?
- ☐ ✓ Keermeliimi on vaja ainult tollkeermega hoorataste poltidel?
- ☐ ✓ Keermeliim on vajalik, kui kasutatakse samu polte mis olid enne. Vanad poldid on veninud ning võivad lahti kerida ennast?